


Splitter antenowy AS-4 służy do rozszycia sygnału antenowego, obsługuje on do 4 odbiorników pracujących w systemie Diversity. Dodatkowo do zestawu dołączany jest kabel zasilający, oraz 10 kabli BNC (0,5m)



Dane techniczne AS-4	
Zakres częstotliwości	470-870 MHz
Poziom wyjścia RF (wzmocnienie)	od -0,5 do 3 dB
Impedancja	50 Ω
Napięcie wejściowe	zasilanie przełączane 90-260V
Napięcie wyjściowe	12-18V, 4 złącza
Napięcie przepięciowe anteny	12-18V
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm]	480 x 45 x 250
Masa [kg]	2,1